

# Køreplan for Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA)

BEREDSKABSCENTER  
AALBORG

**Administrationsgang for oprettelse af Alarmoverføring til Beredskabscenter Aalborgs Vagtcentral for kunder, installatører m.fl.**

**1. Kunden fremsender skriftlig anmodning om alarmoverføring til Beredskabscenter Aalborg.**

Beredskabscenter Aalborg fremsender herefter *Vilkår og Kontrakt* (du kan også downloade materialet her på siden) til kunde og installatør.

**2. Kunden returnerer kontrakten i udfyldt og underskrevet stand. Anlægsadresse, alarmnetnr. og tlf.nr. på alarmadressen skal fremgå af kontrakten.**

**Samtidig skal en skriftlig fortegnelse over minimum 3 kontaktpersoner afleveres (med privat tlf./mobil) og eventuelt et kodeord til brug ved frakobling og tilkobling af anlægget.**

Beredskabscenter Aalborg opretter anlægget med et anlægsnummer og taster de enkelte data ind på Beredskabscenter Aalborgs Kommunikations- og Vagtcentral. På foranledning af kunden udleverer Beredskabscenter Aalborg et nøglerør og et skilt til opsætning.

Så snart TDC har oprettet alarmnetforbindelsen kan installatøren få oprettet en *prøve poll* (funktionsafprøvning) på anlægget efter aftale med Kommunikations- og Vagtcentralen.

**Anlægget nedlægges efter funktionsafprøvningen.**

**3. Kunden fremsender type- og betjeningsvejledning for centralskabet. Desuden fremsender kunden en oversigtsplan/situationsplan (A4) med tydelig angivelse af adgangsdøre, placering af centraludstyr, flash, nøgleboks mm.**

Ud fra ovenstående udarbejder Beredskabscenter Aalborg en instruks til eget mandskab om betjeningen af centralskabet samt en kørevejledning fra Beredskabscenter Aalborg og frem til hovedindgangen til centralskabet. Tidshorizonten for udarbejdelse af ovenstående er mellem 7 - 10 arbejdsdage. I ferieperioder dog lidt længere.

**4. Inden anlægget endeligt kan godkendes og tilsluttes Beredskabscenter Aalborgs Kommunikations- og Vagtcentral skal følgende være afleveret:**

- En anmærkningsfri førstegangsrapport med bevis på, at anlægget er afprøvet (*prøve poll*).
- Oversigt over evt. supplerende styringssignaler
- Intallations- og funktionsdokumentation i henhold til de stillede vilkår (se byggetilladelsen/brandstrategien), inkl. beskrivelsen af specielle forhold.

**5. Der aftales tid for førstegangs brandsyn af anlægget, inden det kan sættes i permanent drift til Beredskabscenter Aalborgs Vagtcentral, hvorunder:**

- Installatøren skal dokumentere, at anlægsejeren og de driftsansvarlige er fortrolige med betjening, drift og kontrol af ABA-anlægget.
- Anlægget skal funktionsprøves sammen med de driftsansvarlige iht. de stillede vilkår.

## Beredskabscenter Aalborg

Forebyggende Afd.  
Postboks 529

Thomas Boss Gade 6  
9100 Aalborg

Telefon: +45 70 11 55 11  
Telefax: +45 70 11 55 12

www.aalborgkommune.dk  
beredskab@aalborg.dk



AALBORG  
KOMMUNE

- En hovednøgle anbringes i den tyveriovervågede nøgleboks.
6. Eventuelle fejl og mangler rettes inden endelig godkendelse og opkobling af anlægget til Beredskabscenter Aalborg.
  7. Der udstedes normalt ikke ibrugtagningstilladelse til den bygning, hvor det aktive brandsikringsanlæg er installeret før anlægget er godkendt af Beredskabscenter Aalborg og koblet til Kommunikations- og Vagtcentralen.

**NB! Ved ændringer eller udvidelse af bestående anlæg, herunder udskiftning af centralskab og lignende, betragtes anlægget som en ny installation og skal sagsbehandles på ny.**

*Beredskabscenter Aalborg, den 24.april 2007*